

Voľba režimu PRH3

E1	E2	E3	E4	ZOSTAVA	REŽIM
				Studňa s C,E1,E2 a R1 + Šachta s C,E4 a R3	1
				Studna s C, E1, E2, E3,R1,R2 + Šachta s C, E4 a Relé3	2
				Studna s C,E2 a FM + Šachta s C, E4, E5 a R3	3
				Studna s C, E1, E2, a FM + Šachta s EC, E4 a R3	4
				Studna s C, E1, E2, E3 a fm + Šachta s C, E5 a R3	5
				Studna s C, E1, E2 a FM+Nádrž s C, E3,E4 a R2,R3 -pre ďalšie studne	6
				SEPTIK s C, E1, E2,FM + Signalizácia s E3 a R2 + Šachta s C, E4 a R3	7
				SEPTIK s C, E1, E2,FM + E3,E4 s R2 + E3,E4 s R3	8
				Nádrž s C, E1, E2,E3,E4 , kde E3-E4 ovládajú FM, E2-E3, R2 a E1-E2, R3	9
					10
				Ručné zopínanie výstupu tl. Režim, rozopínanie tl. Citlivosť	11
				Priestory s C,E1,E2,E3,E4,R1,R2,R3 . Ochrana proti zatopeniu	12

	Zhasnutá LED
	Rýchlo blikajúca LED

- C** - Spoločná elektróda
- E1,E2,E3,E4** elektródy pre detekciu hladiny vody
- R1** - k výstupu **V1 a + V** možno pripojiť **Relé1** alebo LED signálku
- R2** - k výstupu **V2 a + V** možno pripojiť **Relé2** alebo LED signálku
- R3** - k výstupu **V3 a + V** možno pripojiť **Relé3** alebo LED signálku

UPOZORNENIE: Ak **LED E1**, alebo **LED E3** pomaly bliká, (pomalé blikanie = 1sekunda svieti, 1sekunda nesvieti), znamená to poruchu príslušnej elektródy, (napr. prerušený kábel elektródy, alebo nesprávne poradie elektród. Elektróda s menším číslom, musí byť umiestnená vždy nižšie, ako elektródy s vyšším číslom !!!)